

BM SAT RIJSSEN BV

Spinnerstraat 39
7461 TV Rijssen
TELEFOON + 31548 521777
FAX +31548 521999
EMAIL info@bmsat.nl



www.bmsat.nl



Inhoud

- 1. Eerst lezen a.u.b.**
 - 1.1 Belangrijke aanwijzingen
 - 1.2 Veiligheidsaanwijzingen
 - 1.3 Belangrijke aanwijzingen betreffende het gebruik
 - 1.4 Afvalverwijdering
 - 1.5 Algemene aanwijzingen
- 2. Het laden van de accu**
 - 2.1 Aansluiting van de coax-antennekabel
- 3. Afbeelding van het SoloSat frontpaneel**
- 4. Automatisch satellietzoeken**
 - 4.1 Sluiten van de installatie
- 5. Gebruiksaanwijzing**
 - 5.1 Bijzondere functies
 - 5.2 Korte beschrijving
- 6. Skew-instelling**
 - 6.1 Tabel skew-instellingshoek
 - 6.2 Voorbeeld: Astra 1
- 7. Tabel foutcodes**
- 8. Foutoplossingen**

Geachte klant,

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor het volautomatische satellietstelsel **SoloSat**. Deze gebruiksaanwijzing is ervoor bedoeld om uw te begeleiden bij een juist en optimaal gebruik van de functies. We hebben geprobeerd de aanwijzingen zo begrijpelijk en kort mogelijk te houden.

De functies van de **SoloSat** worden door wijzigingen en aanpassingen in de software uitgebreid. Daardoor kan het zijn dat niet alles in de handleiding beschreven staat c.q. dat in de loop van de tijd enkele handelingen gewijzigd zijn. Wij adviseren u dan ook regelmatig op de website van de fabrikant te kijken (www.crystop.de) om van de actuele veranderingen op de hoogte te blijven.

Wij wensen u veel geluk met uw SoloSat-satellietstelsel.

BM SAT RIJSSEN BV

1. Eerst lezen a.u.b.

Voordat u met het installeren van het systeem begint moet u zich ervan vergewissen dat alle onderstaande delen meegeleverd zijn:

- 1 x Buiteneenheid **SoloSat**
- 1 x Rondo of vlakantenne
- 1 x Laadadapter
- 3 x Kunststof standvoeten
- 4 x Rubber standvoeten (indien als optie meebesteld)
- 2 x Sleutels voor het alarmsysteem
- 1 x Beugelslot
- 2 x Sleutel voor het beugelslot
- 1 x Receiver (indien als optie meebesteld)
- 1 x Gebruiksaanwijzing
- 1 x Garantiekaart (achterzijde Duitse gebruiksaanwijzing)

1.1 Belangrijke aanwijzingen

Vergewist u zich er altijd eerst van de satellietinstallatie bij het opruimen **UITGEZET** is, de schotel **GESLOTEN** en geheel in **RUSTPOSITIE** is teruggedraaid. Met een lege accu kan de schotel niet meer worden gesloten!

Zorg er altijd voor dat de **SoloSat** bij het opruimen goed wordt vastgezet zodat er tijdens het rijden, of in het ergste geval bij een ongeluk, geen gevaar ontstaat voor de inzittenden.

De **SoloSat** mag niet met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt. De gebruikte rubberen afdichtingsringen zijn regen en spatwaterbestendig, maar zijn niet bestand tegen een sterke waterstraal.

Voorwaarde voor goede satellietontvangst is, dat er altijd een vrij zicht richting de satelliet (boven de evenaar) is. Ook bomen vormen een obstakel en laten geen signaal door.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Voor uw eigen bescherming zou u deze gebruiksaanwijzing eerst goed moeten doornemen. De fabrikant, importeur en/of leverancier staan niet garant voor schade die zijn opgelopen door onzorgvuldig gebruik of het niet nakomen van de veiligheidsvoorschriften. Bij veranderingen aan de **SoloSat** vervalt de fabrieksgarantie. Bij eventuele doorverkoop van de installatie wordt diegene die de veranderingen heeft aangebracht "producent" en als zodanig verantwoordelijk gesteld.

Waarschuwing: Om mogelijke schade aan de SoloSat te voorkomen adviseren wij u de installatie niet te gebruiken bij harde wind en stortbuien.

Zet de SoloSat bij gebruik in het vrije veld altijd extra vast zodat bij plotseling opkomende harde wind geen schade optreedt. Zet hem ook nooit op wegen en paden, attendeer uw omgeving op het (voor hen) mogelijke obstakel.

1.3 Belangrijke aanwijzingen betreffende het gebruik

Opstelling / ontluchting

Plaats nooit brandende voorwerpen (bijv. kaars) op of onder de **SoloSat**. De rubberen standvoeten kunnen op behandelde of gelakte oppervlakten kleurveranderingen geven. Plaats de **SoloSat** dus altijd op een daarvoor geschikte ondergrond.

